

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

Cuisimagic

FRITEUSE 3 Litres

REF : WJ-800



I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

| | |
|---|---|
|  | <p>Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.</p> |
|  | <p>Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.</p> |
|  | <p>Protection de classe I : Appareil muni d'une isolation renforcée avec partie métallique accessible. Nécessite une fiche reliée à la terre.</p> |
|  | <p>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.</p> |

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Désignation | Friteuse |
| Référence | WJ-800 |
| Tension et fréquence | 230V ~ 50Hz |
| Puissance | 2000W |
| Classe de protection | Classe I |



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5

Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

NF EN 60335-2-13 :2010 7.1

Ne pas remplir au-delà du niveau MAX : 3L d'huile.

| | |
|---|---|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">NF EN 60335-2-13:2010 7.12</p> | <p>Prise mobile de connecteur avec thermostat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seule la prise mobile de connecteur appropriée (fournie) doit être utilisée. - Retirer la prise mobile de connecteur avant le nettoyage de la cuve. - Le socle de connecteur (bloc électrique) doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil. |
| | <p>Nettoyage des surfaces au contact des aliments ou de l'huile :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'appareil ne doit pas être immergé. - Voir détails dans « VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE ». |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">NF EN 60335-2-13:2010 7.12</p> | <p>Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.</p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">NF EN 60335-2-13:2010 7.12</p> | <p>Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ; • des fermes ; • l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ; • des environnements de type chambres d'hôtes. |

AVERTISSEMENTS

- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans huile ou graisse.
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil n'est pas conçu pour être commandé par une minuterie externe ni par une télécommande séparée.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

AVERTISSEMENTS - FRITEUSE

- Utiliser des ustensiles adaptés (bois ou métal) pour manipuler les aliments.
- Ne pas remplir d'huile au-delà du niveau Max pour éviter débordements et projections.
- N'utiliser l'appareil qu'avec de l'huile. Ne pas faire chauffer d'autres liquides ni de liquides inflammables.
- Ne pas mélanger deux types d'huile. Ajouter la même huile pour compléter le niveau.
- Ne cuire que des aliments appropriés pour la cuisson en friture.
- Attention : L'huile ou la graisse peut s'enflammer facilement à des températures élevées, limiter la durée de chauffe à température maximum.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Utiliser les poignées isolantes.
- Ne pas utiliser d'éponge métallique pour nettoyer l'appareil. Des particules métalliques peuvent se détacher et retomber sur des pièces électriques et provoquer un court-circuit.
- Ne pas couvrir l'appareil lors de l'utilisation.

IV. DESCRIPTION

- 1.Couvercle
- 2.Poignée du panier
- 3.Panier
- 4.Cuve
- 5.Support de cuve
- 6.Prise
- 7.Rangement cordon d'alimentation
- 8.Témoins lumineux de chauffe -HEAT-
- 9.Témoins lumineux « MARCHE » -POWER-
- 10.Panneau de commande



Montage de la friteuse

- Poser le support de cuve (5) sur une surface horizontale et sèche.
- Placer la cuve (4) dans le support de cuve (5).
- Placer le panneau de commande (10) en le faisant glisser dans les rainures au dos de la partie extérieure jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- NOTE : L'appareil ne sera opérationnel que si le panneau de commande (10) est bien positionné
- Fixer la poignée du panier (2) : Pincer les deux tiges de la poignée (2) et les insérer dans les anneaux prévus à cet effet sur la paroi à l'intérieur du panier (3). Faire pivoter la poignée (2) vers l'extérieur, puis la verrouiller fermement sur le panier (3).
- Pousser la partie trop longue du cordon dans le logement (7) situé à l'arrière du panneau de commande (10) afin de faciliter le rangement.



VEILLER À DÉPLIER LA TOTALITÉ DU CÂBLE LORS DE L'UTILISATION DE LA FRITEUSE.

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
- Séparer toutes les pièces amovibles puis les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Rincer et sécher soigneusement
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent abrasif.

VI. UTILISATION

Première utilisation

- Lors de la première utilisation, remplir la cuve d'huile entre le niveau minimum et le niveau maximum indiqués dans la cuve.
- Utiliser de préférence de l'huile spéciale pour fritures.
Si néanmoins vous préférez utiliser des pains de graisse, coupez-les en petits morceaux. Brancher l'appareil, **mettre le thermostat sur la position minimale** et ajouter la graisse petit à petit. Quand la graisse est fondue, actionner le thermostat jusqu'à la température désirée.



ATTENTION : LE NON-RESPECT DE CETTE PRESCRIPTION PEUT ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT LA FRITEUSE.

Utilisation de l'appareil

- Brancher l'appareil et placer le thermostat sur la température désirée. Le témoin lumineux de fonctionnement et le témoin de chauffe s'allument. Dès que la température souhaitée est atteinte (10 à 15 minutes), le témoin lumineux de chauffe s'éteint. Lorsque la température baisse, le thermostat se réenclenche, ainsi que le témoin lumineux, qui s'éteint de nouveau dès que la température requise est atteinte.
- Utiliser une manique ou un gant isolant pour manipuler l'appareil et le panier de la friteuse afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Placer le couvercle sur la friteuse.
- Quand la friteuse a atteint la température requise, enlever le couvercle, sortir le panier de l'huile à l'aide de la poignée et l'accrocher sur le bord de la cuve.
- Placer les aliments dans le panier et faire redescendre le panier dans l'huile. Remettre le couvercle.
- Dès que les aliments sont cuits, enlever le couvercle et remonter le panier, laisser égoutter les aliments, soit en maintenant le panier au-dessus de la cuve, soit en l'accrochant sur le bord de la cuve.



ATTENTION : LORSQUE VOUS ENLEVEZ LE COUVERCLE, IL PEUT Y AVOIR UNE ÉVACUATION SUBITE DE VAPEUR TRÈS CHAUDE. PRENEZ GARDE DE NE PAS VOUS BRÛLER.

- Si nécessaire, sortir le panier de l'appareil.
- Vous assurer que les aliments sont bien cuits à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.
- Votre friteuse ne possède pas d'interrupteur marche/arrêt séparé. Après utilisation, veiller à remettre le thermostat sur la position éteinte et débrancher la friteuse. Ne pas manipuler l'appareil avant que l'huile ou la graisse ait totalement refroidi.

Après chaque utilisation

- Éteindre et débrancher l'appareil.
- Attendre que l'huile ou la graisse ait totalement refroidi.
- Ranger l'appareil hors de portée des enfants et enrouler le cordon d'alimentation sans créer de torsions.
- Ranger l'appareil dans un endroit propre et sec.

Conseils utiles

- Séchez vos aliments avant de les mettre dans la friteuse. Des aliments trop humides peuvent faire bouillonner l'huile et éventuellement la faire déborder.
- Veillez à ce que les aliments aient environ les mêmes dimensions pour permettre une cuisson homogène.
- Certains aliments peuvent être panés ou enrobés de pâte pour frire.
- Attendez que le préchauffage soit terminé et que le témoin s'éteigne avant de mettre les aliments dans le panier.
- Ne remplissez pas trop le panier.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l'appareil éteint et débranché :

Nettoyage des parties extérieures

- Ne jamais immerger l'appareil ou ses parties électriques dans l'eau (bloc moteur).
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

Nettoyage des parties amovibles

- Séparer toutes les pièces amovibles puis les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Rincer et sécher soigneusement.
- Ne pas passer au lave vaisselle. Ne pas sécher avec un appareil électrique.

Démontage de la friteuse

- Retirez la résistance et le panneau de commande de l'appareil en faisant coulisser ce dernier vers le haut.
- Prenez la cuve des deux côtés et soulevez-la doucement.

VIII. SERVICE APRES VENTE

Pièces détachées non disponibles.