

MANUEL D'UTILISATION

Notice originale

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes

DONOTECH



PL AND CO
4 Rue de la découverte
77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
France
Fabriqué en RPC

Cet appareil ne convient que pour des espaces bien isolés ou une utilisation occasionnelle

REF : FH01
PO1339
Photo non contractuelle
Édition Aout 2026
Version V1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utiliser cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le manuel d'utilisation.

- Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
- Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsables de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.
- Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer que la tension du réseau correspond à la tension du réseau indiquée sur la plaquette signalétique de l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il est inutilisé.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher l'appareil, saisir la fiche elle-même.
- Vérifier régulièrement que le cordon de l'appareil est intact. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon est endommagé.
- Faire remplacer le cordon par un service technique qualifié.
- Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, vérifier que l'interrupteur est sur Arrêt.
- Maintenir cet appareil et son câble à l'écart, des sources de chaleurs, objets tranchants, ou toute chose susceptible de les endommager.
- Certaines parties de cet appareil peuvent s'échauffer fortement. Eviter de les toucher pour ne pas se brûler.
- Pour éviter tout risque d'incendie, l'appareil doit pouvoir évacuer la chaleur produite. Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil et éviter tout contact avec des matériaux inflammables. L'appareil ne doit jamais être recouvert.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables.
- Ne pas insérer ou permettre à des objets étrangers de pénétrer dans toute ventilation ou ouverture d'évacuation, car cela provoquerait un choc électrique ou un incendie et endommagerait l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci est tombé.
- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci est endommagé.

- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas toucher l'appareil, le cordon ou la fiche avec les mains humides.
- Éteindre l'appareil et le débrancher en cas de problème durant l'utilisation, pour le nettoyer ou dès la fin de son utilisation.
- L'appareil ne doit pas être placé en dessous d'une prise de courant.
-  **MISE EN GARDE** : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- **ATTENTION** :  Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.
- Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectué par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et supervisés.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Ne pas laisser cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.

- La cause principale de surchauffe est due aux dépôts de poussière ou présence de résidus dans l'appareil. S'assurer que ces corps étrangers soient retirés régulièrement. Isoler l'appareil du réseau et le nettoyer en aspirant l'entrée d'air et les grilles.
- Toujours maintenir une distance de 1mètre entre l'entrée d'air et la sortie d'air de l'appareil et les matériaux inflammables quels qu'ils soient, comme les tissus, les rideaux, les lits ou les canapés.(risques d'incendie)
- Ne pas mettre le radiateur sur un tapis, ne pas faire passer le câble sous un tapis. Placer le câble d'alimentation loin du passage pour qu'il n'entrave pas le parcours.
- Si le chauffage n'est pas en usage, le laisser refroidir et l'entreposer dans un lieu sec et ventilé.



ATTENTION : Toute autre position pourrait être dangereuse (surchauffe de l'appareil, risque d'incendie). Afin d'éviter tout danger dû à un réenclenchement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un interrupteur externe, tel qu'une minuterie, ou raccordé à un circuit régulièrement allumé et éteint par le utilitaire.

Avertissements :

- L'appareil ne doit être utilisé qu'en position verticale, sur ses pieds.
- L'appareil doit être utilisé sur une surface plane et stable.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce de manière autonome, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
- Ne pas utiliser de rallonge. Si une rallonge est vraiment nécessaire, suivre attentivement les instructions du fabricant, sans jamais dépasser la puissance maximale indiquée sur la rallonge.
- Laisser toujours un espace libre de 50cm devant l'appareil sans meubles ou autres objets.

- Ne pas utiliser cet appareil dans une pièce de moins de 4m².
- Avant de ranger l'appareil, bien contrôler qu'il est éteint et que la fiche est débranchée de la prise.
- Ne pas le ranger dans un endroit poussiéreux.
- Ne rien poser sur l'appareil.

DISPOSITIF DE SECURITE ANTI-SURCHAUFFE :

Le radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité qui éteint le radiateur en cas de surchauffe.

Dans le cas où le radiateur arrête de fonctionner, mettez le radiateur hors tension et procédez à une inspection de l'entrée et de la sortie d'air pour voir si elles ne sont pas obstruées.

Attendez au moins 5 minutes pour que le système de protection se réinitialise avant de redémarrer le radiateur.

Si le radiateur ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité l'éteint à nouveau, apportez-le au centre de service après vente le plus proche pour qu'il soit examiné ou réparé.

COMPORTEMENT EN CAS D'URGENCE :

Arrêter l'appareil.

Couper l'alimentation électrique de l'appareil : Débrancher le cordon secteur de la prise électrique en tirant sur la fiche secteur.

Ne jamais rebrancher un appareil endommagé.



Faire fonctionner l'appareil uniquement en position verticale : Poignée en haut. Toute autre position pourrait être dangereuse (surchauffe de l'appareil, risque d'incendie).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Radiateur soufflant
Référence	FH01
Tension et fréquence	220-240V~ 50Hz 1000-2000W
Classe de protection	Classe 2
Puissance	2000W


SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.



Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.



Protection de classe II : Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.



ATTENTION : Surface très chaude.



Ne pas couvrir



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.



Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur relatives à ce type de produit.

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Contact		PL And Co 4 rue de la découverte 77600 Chanteloup en Brie				
Référence du modèle: FH01						
Caractéristiques	Symbole	Valeur	Unité		Caractéristiques	Unité
Puissance thermique					Type de contrôle de la puissance thermique/de la température ambiante	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	2.000	KW		Chauffage à puissance unique, sans contrôle de la température ambiante	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	1.000	KW		2 niveaux de puissance manuels ou plus, sans contrôle de la température ambiante	Non
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	2.000	KW		Thermostat mécanique pour le contrôle de la température ambiante	Oui
Consommation d'énergie					Régulation électronique de la température ambiante	Non
Mode arrêt	Po	0.00	W		Régulation électronique de la température ambiante et programmeur journalier	Non
Mode veille	Psm	N/A	W		régulation électronique de la température ambiante et programmeur hebdomadaire	Non
Mode veille	Pidle	0.00	W		Autres options de contrôle (plusieurs choix possibles)	
Mode veille réseau	Pnsm	N/A	W		Régulation de la température ambiante avec détection de présence	Non
Mode veille avec affichage des informations ou de l'état de fonctionnement			Non		Régulation de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	Non
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif	η S _{on}	85.0	%		Option de commande à distance	Non
					Fonction de démarrage adaptatif	Non
					Limitation de la durée de fonctionnement	Non
					Capteur à bulbe noir	Non
					Fonction d'auto-apprentissage	Non
					Précision de la régulation	Non

DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état

Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Ne pas jeter la notice.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyer avec un chiffon doux.

DESCRIPTION :

1- BOÎTIER ARRIÈRE

2- BOÎTIER AVANT

3- SÉLECTEUR ROTATIF

4- VOYANT LUMINEUX

5- THERMOSTAT

6- POIGNÉE



UTILISATION

Le radiateur possède un sélecteur rotatif à 4 positions

SYMBOLE	FONCTION
0	ARRÊT
*	AIR FROID
I	PUISSANCE 50 %
II	PUISSANCE 100 %

Placez le sélecteur au maximum pour chauffer rapidement la pièce.

Dès que la température est agréable, choisissez un réglage inférieur pour réduire la consommation électrique et éviter une chaleur excessive.

Réglez le thermostat au maximum et choisissez la puissance souhaitée.

Dès que la température est agréable, tournez le thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à l'arrêt du radiateur.

Le thermostat maintiendra ensuite la température en allumant et éteignant le radiateur.

Par temps très froid, la puissance minimale peut être insuffisante.

Sélectionnez alors une puissance supérieure.

Avant d'éteindre le radiateur, laissez-le fonctionner 5 à 10 secondes en mode air froid.

TRANSPORT

Pour déplacer le radiateur, utiliser la poignée.

Avant de le déplacer :

Éteindre l'appareil.

Débrancher le cordon secteur de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.

Ne pas utiliser le cordon électrique pour tirer l'appareil.

Laisser suffisamment refroidir l'appareil.

STOCKAGE

Éteindre l'appareil.

Débrancher le cordon secteur de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.

Laisser refroidir l'appareil.

Stocker l'appareil, en position verticale sur ses pieds au sec, à l'abri du gel et de la chaleur et de la poussière.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débrancher toujours l'appareil de la prise murale et attendre qu'il ait refroidit avant de le nettoyer.

Nettoyer l'extérieur du radiateur en l'essuyant avec un chiffon humide, puis un chiffon sec.

Ne jamais utiliser de détergents, ni de produits abrasifs et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui pénètre dans le radiateur.

Ne pas utiliser d'éponge métallique, des particules métalliques peuvent se détacher et retomber sur des pièces électriques provoquant un court-circuit.

Utiliser un aspirateur pour enlever la poussière des grilles.

Ne pas immerger l'appareil.

Pièces détachées non disponibles.



Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

Veuillez conserver la notice durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette dernière à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.

Pour les éléments d'emballage et la notice, veuillez-vous référer aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



FR



Pour plus d'information, contacter :

PL and CO.

4 Rue De La Découverte

77600 Chanteloup en Brie, France

@contact@plandco.fr